





MMP-060A/DWF・DMF/10A/T1/1

取付内容			《取り付ける前に》必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。		
<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>	<div>【天井の開口とドライバー設置】</div> <div>正確な適正寸法に合わせて開口してください。</div> <div>ドライバーを天井内に設置してください。 45度までの傾斜天井に取付け出来ます。</div> <div>傾斜がある場合は、必ずドライバーを固定してください。 ドライバーのメンテナンスができる箇所に設置してください。</div> <div>ドライバーに電源線、アース線、信号線を接続してください。</div> <div>一次側の配線は右記のように対応してください。</div>	<div>1 天井開口 $\varnothing 62$</div> <div>※石膏ボードの際は$\varnothing 61 \sim \varnothing 62$ アルミ、ステンレス材の際は$\varnothing 61.5 \sim \varnothing 62$</div> <div>2</div> <div>天井</div> <div>0~45°</div> <div>専用ドライバー</div> <div>3</div>	<div>⚠a</div> <div>電源線</div> <div>解除ボタン</div> <div>アース</div> <div>L</div> <div>N</div> <div>電源線</div> <div>アース線</div> <div>適合電線 $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ 単線 VVFケーブル</div>	<div>⚠a</div> <div>⚠b</div> <div>⚠c</div>	<div>1</div> <div>ボディ</div> <div>フード</div> <div>オプションホルダ</div> <div>フィルター</div> <div>フード内部</div> <div>6</div> <div>ボディとフードを上記目印に合して取り付けてください</div> <div>スライドして必ずロックしてください</div>

取付内容		
	<p>【器具の設置】</p> <p>1 照射角度を決めてチルトロック用セットビスで固定してください。</p> <p>2 落下防止ワイヤーを天井内の建築側に固定してください。</p> <p>3 開口部からドライバーのコネクター付コードを引出し、器具と接続してください。</p>	<p>1 チルトロック用セットビス (器具に付属の六角レンチ使用)</p> <p>六角レンチ</p> 
	<p>電源を入れた状態でのコネクター接続をしても保護回路により点灯しません。 必ず電源を切ってから接続してください。</p>	
	<p>4 器具の取付バネを内側に曲げながら開口孔に器具を入れ込んでください。</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>4</p> 

d

インナーロック

ドライバー側

外す場合はここを押して
ロック解除

器具側

カチッと鳴るまで
押し込んでください。

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX



ModuleX Maintenance


ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-060A/DWF ・ DMF/10A/T1/1

Maintenance guide

MMP-060A/DWF・DMF/10A/T1/1

	適合電圧	100V
	消費電力	15.3W(100V)
	オプション装着	Filter 2枚 装着可能
	型番記載	器具にシール記載
	調光方式	位相制御調光方式
	適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)
	光源	LED モジュール
	色温度	2400K(電球色) 2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
	※光源の交換の際はお問い合わせ下さい ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	







	専用ドライバー	E011CC380○ (○の部分はバージョン情報です)
	2次側コネクタ仕様	
	※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください	

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項
⚠ 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑 : 厳守事項
⚠ 警告	🛑	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	🛑	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

取付説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■ オプションの交換について

取付内容		《作業する前に》必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。	
1	【天井から器具を取り外し】 天井面に対し垂直真下に引き下ろしてください。 取付バネが出てきたら内側に押しながらゆっくり引き抜いてください。 本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。		
2	コネクターはインナーロックを押してロックを解除してください。		
⚠ a	電源を入れた状態でのコネクター接続をしても保護回路により点灯しません。 必ず電源を切ってから接続してください。	※器具を天井内に戻す際は、セーフティワイヤー、電源コードを巻き込まないようにご注意ください。	
1	【オプション取付】 ボディを 矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。 フードをボディから外してください。 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。 フィルターを入れてください。		
⚠ b	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
5	オプションホルダをフード内部に取り付けてください。		
6	フードをボディのしるしに合わせて確実に取付けてください。		
⚠ c	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。	