























MMP-080F/20B/P1

取付内容		取付図・注意図	
<div>天井開口取付装置の設置</div> <div>1 埋込穴を開き、埋込フレームを差し込んでください。</div> <div>2 取付金具を上からスライドさせてください。</div> <div>3 ドライバーで締付け固定してください。</div>		<div>1 天井開口</div> <div></div> <div>天井</div> <div>埋込フレーム</div> <div>取付金具</div>	<div></div> <div>しっかり押し込む</div> <div></div> <div>締付け目安 トルク1.0～2.0N・m</div>
<div></div> <div>手順2で取付金具をしっかり指で押しつけてください。ゆるいと器具落下の原因となります。</div>			
<div></div> <div>取付金具をしっかりドライバーでしっかりと締付け固定してください。(トルク1.0～2.0N・m) ゆるいと器具落下の原因となります。</div>			
<div>結線方法</div> <div>1 専用ドライバー(同梱)とコネクターをつなげてください。一次側の配線は右記のように対応してください。</div> <div>2 専用ドライバーは天井内に設置してください。</div>		<div>2 専用ドライバー(同梱)</div> <div></div> <div>コネクター</div> <div>天井</div> <div>本体</div>	<div></div> <div>電源側</div> <div>インナーロック</div> <div>器具側</div>
<div></div> <div>コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。</div>		<div></div> <div>信号線</div> <div>電源線</div> <div>アース線</div> <div>8mm</div> <div>12mm</div> <div>信号線</div> <div>電源線</div> <div>アース線</div> <div>解除ボタン</div> <div>解除ボタン</div> <div>L</div> <div>N</div> <div>アース</div>	
<div></div> <div>必ず電源を切ってから作業してください。</div>			

取付内容		取付図・注意図	
<div>天井への設置</div> <div>1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。</div> <div>2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。</div>		<div></div> <div>セーフティワイヤー</div> <div>天井</div> <div>埋込フレーム</div> <div>本体</div>	<div></div> <div>埋込フレームパネ</div> <div>セーフティワイヤー</div> <div></div> <div>凹印</div> <div>凸印</div> <div>本体</div> <div>本体内側</div> <div>きれいな軍手</div> <div>LOCK</div>
<div></div> <div>セーフティワイヤーは埋込フレームパネに確実に取付けてください。</div>			
<div></div> <div>凹凸印を合わせて本体を押し入れ、本体をずらしします。落下防止の為にロックがかかります。本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</div>			
<div></div> <div>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</div>			
<div>天井から器具を取り外す</div> <div>1 コーンと埋込フレームの切り欠きを合わせてください。</div> <div>2 コーンの溝にマイナスドライバーを差し込み器具を外してください。マイナスドライバー (サイズ: 5.5×75)</div> <div>3 本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜いてください。</div>		<div>1</div> <div></div> <div>埋込フレーム側切り欠き</div> <div>コーン側切り欠き</div> <div>切り欠きを合わせる</div> <div>溝に差し込む</div> <div>マイナスドライバー</div> <div>切り欠きに差し込む</div> <div>天井</div> <div>埋込フレーム</div> <div>本体</div>	
<div></div> <div>コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。</div>		<div></div> <div>セーフティワイヤー</div> <div>天井</div> <div>埋込フレーム</div> <div>本体</div>	
<div></div> <div>必ず電源を切ってから作業してください。</div>			

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理  
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは  
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、  
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX

## ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080F/20B/P1

作成 2018.10.19

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒810-0811 FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

