

ModuleX mountings

埋込フレーム 取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

⚠ 取付前に寸法と重量を良く確認してください。

品番	フレーム外形寸法	フレーム内形寸法	埋込穴	フレーム質量
MMT-150/01 生産終了品	φ 163	φ 139	φ 150	290g
MMT-130/01	φ 142	φ 122	φ 130	140g
MMT-130/02	φ 142	φ 122	φ 130	95g
MMT-100/02	φ 110	φ 92	φ 100	120g
MMT-080/01,02	φ 92	φ 76	φ 82	70g

器具寸法図

MMT-150/01 生産終了品	MMT-130/01,02	MMT-100/01,02	MMT-080/01,02
Ceiling cut out	Ceiling cut out	Ceiling cut out	Ceiling cut out

取付内容	取付図	注意図	
<p>埋込フレームの設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 埋込穴を開口して、埋込フレームを差し込む 取付金具を上からスライドさせる ドライバーで締付け固定する 	<p>1 天井開口</p> <p>埋込穴径は寸法図参照</p> <p>埋込フレーム</p> <p>2</p> <p>天井</p> <p>3</p> <p>取付金具</p>	<p>⚠ a</p> <p>しっかり押し込む</p>	<p>⚠ b</p> <p>締付け目安 トルク1.0~2.0N・m</p>
<p>⚠ a 手順2で取付金具をしっかり指で押しつけてください。ゆるいと器具落下の原因となります。</p> <p>⚠ b 取付金具をドライバーでしっかりと締付け固定する（トルク1.0~2.0N・m）ゆるいと器具落下の原因となります。</p>			

⚠ 警告・注意

- 〈ケガに注意〉製品の端部でケガをする恐れがあります。取扱には充分にご注意ください。
- 〈落下に注意〉取付は確実に行ってください。不安定な取付は落下の危険性があります。
- 〈断熱材不可〉断熱材でおおわないで下さい。発熱や器具損傷の恐れがあります。
- 〈分解不可〉 分解、改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。

作成2019.9.12

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1