


MUSEUM / PICKUP SPOTLIGHT

生産終了品

MMP-100S/3H/LE/30B/L1/1

	器具質量	専用光源	LEDモジュール
	0.92kg	専用電源	定電流電源
	首振角度	ドライバー入力	
	上10° 下90°	入力電圧	100V/200V/242V±6%
		入力電流	0.409A/0.204A/0.173A
		消費電力	39.8W/39.7W/40.1W
		灯具入力	
		入力電圧	37.9V
		入力電流	0.9A
		周波数	50Hz/60Hz
		調光方式	DALI制御方式
		DALIシステム調光器	Device Type6
		オプション	フルディフューザーレンズ MLA-100/DF01 セミディフューザーレンズ MLA-100/DS02 フルスプレッドレンズ MLA-100/SF01 セミスプレッドレンズ MLA-100/SS01 エッジコントロールレンズ MLA-100/EC02 シャープナー（N配光専用） MLA-100/SH01

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》			
⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項	
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑 : 厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。
	⚠ 注意	🛑	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
電気配線時に	⚠ 警告	🛑	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)
		🛑	定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)
		🛑	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)
		🛑	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)
器具取付時に	⚠ 警告	🛑	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		🛑	器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	⚠ 注意	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

ModuleX

Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書 (照明器具)

MUSEUM / PICKUP SPOTLIGHT
MMP-100S/3H/LE/30B/L1/1

ModuleXを安全に設置していただくために

取付内容		取付図	注意図
1 オプション取付 フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す 2 フードをボディから外す 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す 4 フィルターを入れる 5 オプションホルダをフード内部に取り付ける			
	シャープナーレンズをご使用の際はフィルター2枚分の扱いとなりますのでご注意ください。		
	2枚を越えるフィルター取付やシャープナーレンズとフィルター1枚の無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。		
結線方法			
1	BOX内のメンテナンスカバーを手前にはずす（ネジ留め2ヶ所）		
2	専用ドライバー（同梱）とコネクターをつなげる		
3	専用ドライバーは天井内に設置する		
	コネクターは確実に接続してください。 はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。		
	必ず電源を切ってから作業して下さい		
	コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい		

取付内容		取付図	注意図	
4	<p>結線方法の続き</p> <p>一次側の結線は右図のようにしてください</p> <p>アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。</p>			
1	<p>天井への設置</p> <p>固定ノブをゆるめアームをたたむ</p>			
	<p>固定ノブをネジが見えなくなる位置まで下げてから取付けてください</p>		<p>取付前に必ず確認</p>	
2	<p>スライドレールのU字形切欠きにアームを挿入する (右図のようにアームのパンロック金具をレールの溝に当てて位置を確認する)</p>			
3	<p>本体をスライドさせる</p>		<p>器具に無理な力を加えない</p>	
4	<p>任意の位置でノブをしめて固定する</p>			
	<p>器具に無理な力を加えないでください。 取付部が破損し、落下等の危険性があります。</p>			
	<p>ボックス内壁と灯具が干渉する場合があります。 ボックス内に設置する場合、チルト方向のロックは不要です。</p>			
1	<p>パンロック・チルトロックを使用する場合</p> <p>右記に記載されているビスを付属されている六角レンチで締めつける。</p>			
	<p>器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M2.6)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。</p>			

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪府中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-100S/3H/LE/30B/L1/1

作成2018.11.2

お問い合わせは 株式会社モデュレックス


ModuleX

〒100-0001 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

〒545-0051 大阪府大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F


〒810-0001 福岡県福岡市中央区大名1-8-30-1

MMP-100S/3H/LE/30B/L1/1



適合電圧 100V/200V/242V
消費電力 39.8W/39.7W/40.1W


オプション装着 Filter 2枚 装着可能
型番記載 器具にシール記載
調光方式 DALI制御方式
DALIシステム調光器 Device Type6



光源 COB

色温度 2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります



専用ドライバー SL0560A3

※専用ドライバー交換の際はお問い合わせください
※電源の交換は必ず有資格者（電気工士）がおこなってください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

■ オプションの交換について

ModuleXを安心してお使いいただくために

取付内容		取付図	注意図	
<p>オプション取付</p> <p>1 フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す</p> <p>2 フードをボディから外す</p> <p>3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す</p> <p>4 フィルターを入れる</p> <p>5 オプションホルダをフード内部に取り付ける</p>			<p>⚠ f</p> <p>フィルター 最大2枚まで装着可</p> <p>オプションホルダ</p> <p>+</p> <p>○ シャープナーレンズ</p> <p>✕ シャープナーレンズ</p>	
<p>⚠</p> <p>シャープナーレンズをご使用の際はフィルター2枚分の扱いとなりますのでご注意ください。</p>		<p>フィルター 最大2枚まで装着可</p> <p>4</p>	<p>⚠ d</p> <p>ボディとフードを上記目印に合して取り付ける</p> <p>スライドしてロックする</p>	
<p>⚠ f</p> <p>2枚以上のフィルター取付やシャープナーレンズとフィルター2枚の無理な取付はしないでください。</p> <p>照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</p>				
<p>⚠ d</p> <p>フードとボディは取付位置が決まっております。</p> <p>必ず右記注意図を確認して取付てください。</p>				
<p>灯具の設置、移動</p> <p>1 固定ノブをゆるめアームをたたむ</p>			<p>⚠ h</p> <p>取付前に必ず確認</p> <p>固定ノブ</p> <p>るめる</p>	
<p>⚠ h</p> <p>固定ノブをネジが見えなくなる位置まで下げてから取付てください</p>		<p>スライドレール</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>金具をレールに当てて位置を確認する</p>	<p>⚠ i</p> <p>器具に無理な力を加えない</p>	
<p>2 スライドレールのU字形切欠きにアームを挿入する</p> <p>(右図のようにアームのパンロック金具をレールの溝に当てて位置を確認する)</p>				
<p>3 本体をスライドさせる</p> <p>4 任意の位置でノブをしめて固定する</p>		<p>4</p> 		
<p>⚠</p> <p>器具に無理な力を加えないでください。</p> <p>取付部が破損し、落下等の危険性があります。</p>				
<p>⚠</p> <p>ボックス内壁と灯具が干渉する場合があります。</p> <p>ボックス内に設置する場合、チルト方向のロックは不要です。</p>				
<p>パンロック・チルトロックを使用する場合</p> <p>1 右記に記載されているビスを付属されている六角レンチで締めつける。</p>		<p>パンロック</p> <p>チルトロック</p>		
<p>⚠</p> <p>器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M2.6)をご使用ください。</p> <p>必ず大切に保管してください。</p>				